

Beziehen der Sitzbank

Beim Wechsel des Sitzbankbezuges beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- Prüfen Sie zunächst, ob Sie den richtigen Ersatzbezug für Ihre Sitzbank vor sich haben.
- Bezug ca. 2 Tage offen in einem warmen Raum ausbreiten, damit er sich glättet.

Das Material verarbeitet sich am besten, bei einer Zimmertemperatur ab 21 C ist. Sitzbank demontieren. Haltegurt, Kantenschutz, oder Haltegriffe und alten Bezug vorsichtig entfernen. Wenn vorhanden alte Tackerklammern mit einem spitzen Werkzeug entfernen. Grundkörper auf Schäden untersuchen. Blechkörper sind häufig korrodiert. Roststellen gründlich ausschleifen, Rostschutzgrundierung und Decklack aufbringen. Derweil einen eventuell durchfeuchteten Schaumkern austrocknen lassen. Prüfen, ob das Chassis scharfe Kanten hat. Diese durch einen dünnen Kantenschutz oder mit Gewebepband abkleben, damit der neue Bezug sich nicht aufreiben kann. Weist der Schaumstoffkern starke Abnutzungserscheinungen auf, wäre zu überlegen, ob eine neue Schaumstoffunterlage her muss. Kleinere Löcher im Kern können auch durch Einpassen eines Schaumstückchens ausgebessert werden. Wenn Sie das Eindringen von Regenwasser in den Schaumkern sicher vermeiden möchten, bedecken Sie diesen mit einer Kunststoff-Folie (zur Not tut es auch ein Stück Müllsack). Bevor man den Bezug aufsetzt, muss überlegt werden, welche Art der Befestigung individuell besonders geeignet erscheint. Auf einem Kunststoffkörper kann mit einem kräftigen Tacker gearbeitet werden. Stets Krampen in der richtigen Länge, passend zur Dicke des Körpers auswählen. Das Vorfixieren des Bezuges mit Wäsche Klammern erleichtert die Montage. Auf einem Blechchassis lässt sich der Bezug sich mit Blindnieten (stets U-Scheiben unterlegen) oder durch Kleben mit "**Pattex**" bzw. durch Heißkleben fixieren. Wenn man die original meist vorhandenen Haken nicht so gern nutzen möchte. Nun den Bezug symmetrisch und faltenfrei anbringen. Diesen zunächst über die Mittelachse sorgfältig ausrichten und jeweils von der Mitte aus das Heck und sodann die Front leicht unter Spannung fixieren. Prüfen, ob das Muster gerade verläuft, sonst lösen und erneut ausrichten. Sodann wiederum vom Heck ausgehend schrittweise abwechselnd links und rechts die Seiten so fixieren,(mit Wäscheklammern) dass der gesamte Bezug sich glatt und gleichmäßig, leicht gespannt, an die Sitzbank schmiegt. Um das Material an Ecken, Winkeln und Rundungen mit Kleber zu befestigen, legt man es an der Unterseite der Bank etwas in Falten oder schneidet es vorsichtig (nicht zu weit) ein.

Erforderliche Werkzeuge:

Spitzes Werkzeug zum aufbiegen von Tackerklammern

Zange (Seitenschneider) entfernen von Tackerklammern

Klammergerät

Wäscheklammern zum fixieren

Schere zum abschneiden überstehendem Material des Bezuges

Pattex -Kleber zur Befestigung

Schleifpapier- zum Aufrauen von Klebestellen zur bessere Haftung

www.rollershop.de

ROLLERTEILE - MOTORRADTEILE- TUNING- ZUBEHÖR

Ersatzteil - Versand, Zweirad-Meisterbetrieb

Fax 0 53 24 / 77 38 02

an@rollershop.de

<http://www.rollershop.de>

rollershop.de e.K.

Hauptstr. 36

D-38690 Vienenburg